

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ**

Για τη σωστή και αποτελεσματική τοποθέτηση ενός διάτρητου σωλήνα, είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν οι παρακάτω υποδείξεις:

- Καλύπτουμε τα πλαϊνά και την βάση του ορύγματος με γεωύφασμα
- Δημιουργούμε μια βάση έδρασης 10cm με επιλεγμένο υλικό, (χαλίκι κοκκομετρίας 3-5mm), για την αποφυγή της απευθείας τοποθέτησης των πτυχώσεων του σωλήνα στο πιο βαθύ σημείο του ορύγματος
- Τοποθετούμε το σωλήνα
- Πλήρωση του ορύγματος γύρω από τα τοιχώματα του σωλήνα και μέχρι 40cm πάνω από την επιφάνεια του με επιλεγμένο υλικό (χαλίκι κοκκομετρίας 3-5mm)
- Κλείνουμε τις λωρίδες του γεωυφάσματος πάνω από το υλικό πλήρωσης
- Τελειώνουμε καλύπτοντας το όρυγμα με τα υλικά εκσκαφής



Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ καλή συμπίκνωση των εδαφών με ειδικά μηχανήματα και να μη γίνεται διέλευση οχημάτων, εκσκαπτικών ή άλλων μηχανημάτων μεγάλου βάρους πάνω από το όρυγμα κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης του σωλήνα.

***Παραδείγματα εφαρμογών σωλήνων αποστράγγισης εδαφών***